
National



ナショナル食器洗い乾燥機(家庭用)

取扱説明書

^{品番}NP-50SX3



保証書別添付

据付説明付き

このたびはナショナル食器洗い乾燥機をお買い上げいただき、まことにありがとう ございました。

- ●この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあ と保存し、必要なときにお読みください。
- ●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

容量モニター

食器容量を「少ない」「ふつう」 「多い」の3段階に判別し、容量 に応じた運転をします。 (12320ページ)





調理器具 高温 予洗 標準 除菌

すすぎで除菌

「標準」・「高温」・「調理器具」コース は、約60 ~約80 の高温ですすぎ ますので衛生的に仕上げます。

台所用液体洗剤は少量でも使わないでください



泡が多量に発生し、洗えない・水漏れ・異常報知 の原因となります。

台所用液体洗剤を前処理で使用した場合は、 食器を必ず、すすいでから入れてください。

必ず「食器洗い乾燥機 専用 洗剤」をご使用ください。



もくじ



安全上のご注意(必ずお守りください)	4
ご使用前に知っていただきたいこと	7
各部の名前と扱い方	8
操作部の見方	10
食器を入れる前や運転する前に	1 2
据え付け方	30



	食器を入れる	14
	調理器具を入れる	16
	いろいろな食器・調理器具のセットのしかた	18
	悪いセット例	19



コース運転をする (標準・高温 コース)	20
コース運転をする	22
(スピーディ・調理器具・洗剤なし コース)	
手洗いした食器の乾燥や	
食器のあたために	23
運転時間の目安	24
あとしまつ	25



お手入れ	26
困ったなと思われたときは	27
保証とアフターサービス	34
別売部品・仕様	裏表紙

安全上のご注意(

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、 次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が 想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 (下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「指示」内容です。

⚠ 警告

ケガを防ぐために

火のついたローソク、蚊 取り線香、煙草などの火 気や、揮発性の引火物を 近付けない



火災や変形の恐れがあります。



落下により、けがをする恐れがあ ります。

本体の天面に物を置かない 運転中または、運転終了後 30分間は絶対に庫内やヒ ーターカバーに触れない





やけどをする恐れがあります。

取り扱い

絶対に分解したり修理・ 改造しない



発火したり、異常動作してけがを することがあります。

ガスコンロなどの熱源か らは15cm以上離す



15cm以上

●修理は販売店へご相談ください。 火災や変形の恐れがあります。

水につけたり、水をかけ たりしない



水ぬれ禁止



ショート・感電の恐れがあります。

八警告

電源・コード

定格15A・交流100Vのコンセントを 単独で使う



他の機器と併用すると、発熱に よる火災の原因になります。

● 延長コードも定格15Aのものを単独でお使いく ださい。

電源コード・電源プラグを破損するよう なことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重 い物を載せたり、束ねたりしないでください。



傷んだまま使用すると、感電・ ショート・火災の原因になります。

● コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

煙が出ている、変なにおいがするなどの 異常がある場合は、事故防止のためすぐ に電源プラグを抜く



感電や漏電・ショートなどによる火 災の恐れがあります。

電源プラグ を抜く

● お買い求めの販売店に、必ず点検・修理を依頼し てください。


アースを確実に取り付ける



アース線接続

故障や漏電のときに感電する 恐れがあります。


● アース工事は必ず販売店に 依頼してください。



ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはし ない



ぬれ手禁止



感電の原因になります。

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセ ントから抜く



を抜く

感電やけがをすることがあります。

電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、 感電や発熱による火災の 原因になります。

● 傷んだプラグ・ゆるんだ コンセントは使用しないでください。

電源プラグのほこり等は定期的にとる



プラグにほこり等がたまると、湿気等 で絶縁不良となり、火災の原因になり ます。電源プラグを抜き、乾いた布で ふいてください。

● 長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてく ださい。

安全上のご注意 必ずお守りください

注意

ケガを防ぐために

ふたの開閉時は指のはさみ込みに注意 する



指に注意 けがの恐れがあります。

排気口付近には近付かない



湯気・温風によりやけどを することがあります。



運転中はふたを開けない





高温の洗浄水や湯気が出て、 やけどをすることがあります。

開いたふたを強く押さえ ない





転倒・落下により、けがをすること があります。

子供など取り扱いに不慣 れな方には使わせない



やけど・けがをする 恐れがあります。

禁止

電源・コード

コンセントの差込みがゆるいときや、電 源コードや電源プラグが傷んでいると きは使用しない



感電・ショート・発火の原因になります。

● 販売店に点検・修理を依頼してください。

電源プラグを抜くときは、電源コードを 持たずに必ず電源プラグを持って抜く





感電やショートして発火することがあります。

取り扱い

本機を給湯機に接続して 使用する場合、他の水栓 を開けたときに出るお湯 に注意する



高温のお湯が出る場 合があり、やけどを する恐れがあります。

食器の取り出し、残さいフ ィルターの掃除、お手入れ は運転終了後30分以上経 過してから行う




やけどをする恐れが あります。

本機からの排水には、触 れないように注意する



高温のお湯が出る場 合があり、やけどを する恐れがあります。 やけど注意

ご使用前に知っていただきたいこと



ふたの開閉について

●開ける

ボタンを押すと、上ふた・下ふたが開きます。

●閉める

カチッ

ふたを閉めるときに矢印部を「カチッカチッ」と音が するまで押す。

確実に閉まっていないでスタートすると、



点滅し、ブザーが鳴る

ふたの左右にロック機構があり、片側しか 閉まっていないためです。

ふたを閉め直して、 運転が始まります。



が消灯すると



カチッ

洗剤は、必ず「食器洗い乾燥機 専用 洗剤」をご使用ください

台所液体洗剤を少量でも入れると、泡が多量に発生 し、洗えない・水漏れ・異常報知の原因となります。

台所用液体洗剤を前処理で使用した場合は、 食器を必ず、すすいでから入れてください。

「ハイウォッシュジョイA」をおすすめします

●分解酵素の働きにより、ご飯、卵などの 汚れも、きれいに洗い落とします。

購入先は・・・

●お買い上げの販売店またはナショナル 電気店でお求めください。

別売部品

詰め替え用

(希望小売価格 2003年4月現在・税別)

ハイウォッシュジョイA (N-HJ80A)800g入 980円



(ANPHJ60A) 600g入 700円



付属品

部品の取り付けについては、「設置上のお願い」(別添付)をご覧ください。

●専用洗剤 計量スプーン付き



●吸盤

(1本・1m)

●排水ホース

●給水ホース


(1本・1.2m)




●調整脚

(2個)

各部の名前と扱い方




束ねてある電源コードは、 使用時にはほどいてください。 電源コードは、使用時には 束ねないでください。





上かご ガイド サイド 手前


マルチラック

洗う物に応じて、上かごの上段・下段に高さ調整ができます。(入れられるもの®12ページ)









上かごを取り外すと、下かごに調理器具などがセットしやすくなります。

かごを取り外す・取り付ける

食器類をかごからすべて取り出してか ら行ってください。

上かご

外す




●かごを引き出し、手前に持ち上げてストッパーからガイドをくぐらせて外す。

取り付ける

●ストッパーの奥にガイドを挿入し、 かごを庫内へ入れる。

下かご

外す



●かごを引き出してから、取り出す。

取り付ける

●かごを庫内に入れる。 レールにかごのガイドが乗っていることを確認する。

8

操作部の見方

除菌ランプ

●「標準」「高温」「調理器具」コースを選 ぶと除菌表示が点灯し高温のお湯ですす ぎます。

コース

- ●食器の汚れ具合、洗い方に応じて選びます。
- ●ボタンを押すごとにコース表示が移動します。 コース表示をすべて消灯すると「乾燥」のみに なります。
- コースの詳細は(123~24ページ)

スタート/一時停止

- ■スタートするとき押します。
- ●止めるとき押します。

電源 切 / 入

- ●運転が終了すると、自動的に切れます。
- ●スタートせず放置していると、約10 分後に切れます。
- ●電源を切にすると「ピー」とブザー音 がします。

電源「切」の状態でも常時水漏れを検知する ために、約1.5Wの電力を消費しています。

進行表示ランプ

●現在進行中の行程が 点滅します。

洗い すすぎ

乾燥

調理器具高温 予洗 標準 除菌 スピーディ 洗剤なし



00000

60分 40分 25分 ドライキープ

乾燥

0 00000

スタート 一時停止





「標準」コース選んだときの表示例です。

メモリー(記憶)について

●電源を入れると前回運転した内容が点灯表示します。 「洗剤なし」コースと「予洗」・「乾燥」のみの運転は、 メモリーしません。

ふた開お知らせ表示

00000000

(点灯) ― ふたが開いているとき

(点滅) ― ふたが確実に閉まっていない でスタートすると、お知らせ ブザーが鳴ります (1曜7ページ)

●「標準」「高温」コースを選ぶと食器容 量を自動的に検知し、容量に応じた運 転をします。

容量モニター

(1曜20ページ)

燥 乾.

●押すごとにランプ表示が下図のように移動し、乾燥時間が選べます 「「標準・スピーディ・洗剤なし・調理器具・高温」コースの場合

→ 25分

25分+ドライキープ

乾燥なし(乾燥ランプ全消灯)

60分

60分+ドライキープ

40分

10

40分+ドライキープ

お知らせ

●しっかり乾燥させたい場合は、 乾燥40分、60分をおすすめします。

「スピーディ」コースの場合

●お買い上げ時は「乾燥」なしの設定です。

「乾燥」のみの場合

コース表示をすべて消 灯して選びます

60分

40分

25分

●ドライキープは選べま せん。

ドライキープ

ドライキープ運転とは次のような働きをします


- ●乾き具合を良くする
- ●乾燥運転後の食器や庫内の露つきを防止
- ●庫内の臭いのこもりを緩和

コース運転終了後、約2時間、ヒーターに通電 しないで送風と停止を繰り返します。

- ●「乾燥」のみは、設定できません。
- ●ドライキープ運転終了後は、ブザーは鳴らず電 源が「切」になります。

終了ブザー音を消すとき





- ●「スタート」を押しながら、「電源」を押し、 「スタート」はそのまま3秒以上押す。
- ブザーが1回(ピピッ)鳴り、終了ブザーは 鳴らなくなります。
- ●ブザーありに戻すには、1と2の操作を再度 行ってください。ブザーが2回鳴ります。
- ●各ボタンの操作時の基準点(例:「コース」ボタンは「標準」)をわかりやすくするために、ブザー音を変えています。
- ●本製品には各ボタンをわかりやすくするために点字をつけています。

■スタート後のコースの変更や乾燥内容の変更は「電源」を入れ直してください。

食器を入れる前や運転する前に

洗ってはいけないもの

洗浄水の噴射で飛ばされやすい軽いもの

, ヒーターカバーの上に落ちると、発煙・焦げ・ 溶け・においの原因になります。

耐熱90 以下の プラスチックのもの (耐熱表示のないものも含む) カットグラス・



●変形します。

傷の付いたガラス食器 (強化ガラス製) クリスタルグラス

●白くにごったり、粉々 に割れたりします。

銀製・洋銀製食器 など

●金色に変り、その

後黒くなります。

プラスチックの





●割れる恐れがあります。

発泡スチロール 哺乳瓶

貫入食器 (ひび割れ模様の食器)

- ●変色します。
- 割れる恐れがあります。





●さびることがあります。

漆塗り食器、重箱、 金箔入りの食器系

●はがれる恐れがあります。

以外のものは入れない

びん、徳利などの 食器

□口の小さいものは、 中が洗えません。

器身サ

●白くなりその後、 灰色に変色します。


落ちない汚れ

グラタンの焼けつき 口紅の汚れ 茶わん蒸しの











●手洗いでも落としにくい汚れは、汚れ部分 をスポンジ等でこすり落とすと、他の食器 と一緒にセットして洗えます。



禁止

マルチラックに入れられるもの

! 注意

発火、発煙の恐れがあります。

ふきん、スポンジなど、食器や調理器具

上段にセットすると

●お弁当の仕切りやはし置きなどの小物類をセットできます。













弁当箱

レモン絞り はし置き 皮むき器 おろし器

上段以外にセットすると、噴射で飛ばされ、ヒーター カバーの上に落ちる場合があり、焦げ・溶け・臭いの原因 になります。

- ●耐熱温度90 以下のプラスチックのものは入れないでく ださい。(耐熱表示のないものも含む)
- ●下かごには直径27 c mの大皿をセットできます。

下段にセットすると


- ●湯のみなどをセットできます。
- ●下かごには直径24 c mの 大皿をセットできます。

まず始めに確認してください

- ●電源プラグを差し込む。
- ●分岐水栓を開ける。




運転終了後は、必ず水栓を閉じてください。



洗える食器や調理器具かを確認する

●「洗ってはいけないもの」(🖾 12ページ)

残さいフィルターの セットを確認する





残さいフィルター

食器や調理器具の残さいを 取り除き、セットする






- ●つまようじ、魚の骨など固いものや 輪ゴムなどは取り除いてください。 (ポンプの故障の原因)
- ●七味・ゴマ・ふりかけなどの細か い汚れは水で洗い流してください。 (汚れの再付着の原因)
- ●魚の皮などは取り除いてください。 (異臭の原因)
- ●油の固まりなどのひどい汚れは、 取り除いてください。

専用洗剤を入れる

- ●洗剤は付属のスプーン山盛り一杯分(6g)を 専用洗剤入れに入れる。
- 油汚れの多い場合は洗剤を多めに入れる。







食器を入れる


標準食器量

大皿......6点 湯のみ.....9点 中皿......9点 コップ...12点 小皿......9点 小物 スプーン 茶わん.....6点 吸物わん...6点 はし

食器の入れ方

食器の内面を矢印→方向に向けて 入れてください。

- 食器の向きが違うと、洗い上がりが悪く なります。
- ●食器の大きさ、形状によってはセット例 どおり入らないものもあります。




食器を取り出すときは...




●下かごからゆっくりと引き出し、手前から 一つずつ取り出してください。

勢いよくかごを引くと食器が落下したり、 糸底部の水が落ちることがあります。


下かごを引き出します



✓ 小皿(6枚)を入れる




2 吸物わん・茶わんを入れる



マルチラック(№ 8ページ)

下かごにセットできる 大皿の目安 下段 24cm以下 上段 27cm以下 小物入れには、22cm以下 の小物を入れる 上かご 1 2 下かご

3 小物を入れる (はし・スプーン・フォークなどを入れる)




- ●はし…汚れた方を下向きにする。
- ●スプーン・フォーク…汚れた方を上向きにする。


小物入れに確実に入れてください。

落下するとノズルの回転を止めたりヒーターに 当たり、焼け・焦げの原因になります。

4中皿(1枚)と大皿を入れる




5 小皿(3枚)と中皿(1枚)を入れる



下かごを庫内に戻す





上かごを庫内に戻す



調理器具を入れる

調理器具の大きさは目安です。

ここに記載している調理器具でも、食器の大きさ、 セットのしかたによっては、入らないことがあり

まず始めに

洗えるものか確認する (№12ページ)


●フッ素樹脂加工を施したフライパンなど で、表面に傷やはがれがあるものは、入れ ないでください。

(コーティングがはがれることがあります)

●焼けつき、焦げつきは落ちません。 「落ちない汚れ」(🖾 12ページ)


残さいを取り除く

調理器具の正しい入れ方



●噴射水が当たるように、斜めに傾けて セットしてください。

調理器具の悪いセット例



●洗い上がりが悪くなります。

下かごに入れるもの

- ・片手なべ
- ●小物入れに
- ・ボール(大) ・ボール(小)
- ・フライ返し・包丁・しゃもじ
- ・ざる
- ●かごの手前に
- ・バット
- · さいばし · おたま · まな板


上かごに入れるもの

・フライパン


まな板以外の

「下かごに入れるもの」を入れる

「さいばし・包丁のセットのしかた(📭 18ページ)



上かごに フライパンを入れ、 下かごにまな板を入れる 「まな板のセットのしかた(128~18ページ)





下かごに入れるもの

- ・ボール(大)
- ・両手なべのふた
- ・きゅうす
- ・魚焼器

- ・魚焼き器のあみ
- ●かごの手前に ・さいばし・おたま

上かごに入れるもの

・両手なべ・きゅうすのふた (マルチラック)

●小物入れに

・まな板

・しゃもじ・包丁

(食器と一緒に調理器具を入れる場合)

下かごに入れるもの

食器(3人分)

- ・中皿 3点・茶わん 3点 ・はし・しゃもじ
- ・吸物わん 3点
- ・包丁・すりこぎ ●かごの手前に

●小物入れに


調理器具

- ・きゅうす・片手なべ ・さいばし・おたま ・かす揚げ
- ・すり鉢・バット


上かごに入れるもの

- ・小鉢 3点・コップ 1点・湯のみ 2点
- ・きゅうすのふた (マルチラック)


まな板以外の 下かごに入れるもの」を入れる




「下かごに入れるもの」を入れる



2「上かごに入れるもの」を入れる 2「上かごに入れるもの」を入れる






いろいろな食器・調理器具のセットのしかた

ラーメンばち・どんぶり




●角皿の角が、下かごの底からはみ出ないようにセットしてください。(回転ノズルに当たります。)

包丁・まな板・さいばしのセットのしかた



悪いセット例



コース運転をする



容量モニターとは

庫内の温度上昇スピードにより、食器容量を判断し、容量に応じた運転をします。

- ●設置状態・室温・水温・食器の種類などにより容量表示が異なることがあります。 本体を傾いた状態で設置した場合、容量モニターが正しく表示しません。 給湯接続の場合、「多い」を表示することがあります。(給湯機の設定が60 以上の場合)
- ●容量表示を選んだり、固定することはできません。
- ●容量表示を変更することはできません。

食器容量表示と運転内容

●洗い運転が終了する直前に判定します。

(例:標準コース)

検知中	判定後 (例:ふつう)
(ランプの (点滅が移動)	(ランプ (2つ点灯)

容量表示	食器の目安	すすぎ内容	乾燥時間
多い。	約24点 4~6人分	加熱すすぎ1回	
ふつう。	約18点 2~4人分	すすぎ2回 加熱すすぎ1回 (約70)	25分
少ない。	約12点 1~2人分	すすぎ2回 加熱すすぎ1回 (約65)	23分

食器点数と容量表示が異なる場合でも仕上がり性能に影響はありませんので運転を続けてください。



次の場合は検知ができないため、容量表示が「多い」に固定されます。

- ●運転開始3分以降に「一時停止」または ●庫内温度が室温よりも高い場合
- 「ふた」を開けた場合 ●電源電圧が高いときや低いとき

食器を追加する場合は、3分以内に 行ってください。

標準コース

食後すぐに洗うときに

高温コース

より衛生的に洗うときに 食後数時間たって洗うときに



を押す

で「コース」を選ぶ

(コースメモリーについて103~10ページ)

必要に応じて



で乾燥時間や ドライキープを選ぶ





「ふた開」表示の消灯を確認する。

「ふた開」表示が点灯しているときは、 閉め直してください。



ブザーが鳴ったら運転終了

ドライキープを選んだ場合

●約2時間、送風と停止を繰り返します。

運転終了後の「ブザー」は鳴らず電源が「切」になります。 ドライキープ運転を切りたいときは、電源を「切」にし

てください。(詳しくは123~11ページ)



ドライキープ運転中



●運転途中でふたを開ける場合、必ず「一時停止」を押して開けてください。 「一時停止」を押さないと高温水が飛び散ることがあります。




故障ではありません。

- ●洗いの開始時に数分間、間欠運転を行うため、回転ノズルの噴射が止まります。
- ●噴射する前に「コトッ」とノズルが切り替わる音がします。

コース連転をする このコースは、容量表示運転は行いません。

スピーディ・洗剤なし 調理器具・予洗コース



「スピーディ」コースを選んだときの表示例です。

スピーディコース

●油汚れが少ないものや、 つけ置き・水洗いしたときに

洗剤なしコース

●ごく軽い汚れのときに / ご飯や卵などは洗えない \ √場合があります

調理器具コース

●調理器具を洗うときや油分の多い 汚れに

予洗コース

●あとでまとめ洗いするために汚れ が乾燥しないように、あらかじめ 軽く洗うときに

洗剤は不要です。運転後は、「予洗」 コース以外で洗い直してください。



を押す

で「コース」を選ぶ

必要に応じて

で乾燥時間や ドライキープを選ぶ

- ●「スピーディ」コースの場合、お買い上げ時は 「乾燥」なしの設定です。
- ●「予洗」コースの「乾燥」は選べません。

●スタート後の乾燥内容の変更は 「乾燥」を押してください。 乾燥運転中は変更できません。






を押す



ブザーが鳴ったら運転終了

手洗いした食器の乾燥や 食器のあたために

乾燥のみ





洗剤は入れないでください



を押す

乾燥時間の目安

60分	食器を乾燥するときに
40分	良命を収除することに
25分	食器のあたために

でコース表示 すべてを消す

すべて 消灯

調理器具 高温 予洗 標準 除菌 スピーディ 洗剤なし



で乾燥時間を

ドライキープは設定できません。



を押す



ブザーが鳴ったら運転終了

25

運転時間の目安

下表は水圧0.3MPa { 3kgf/cm² }・室温20 の目安です。 水温、水圧、室温により変わります。

		50Hz/60Hz
コース	給湯温度60	給水温度20
	多い(約)62分/57分 ^{歩1} 洗い 18分/13分 すすぎ 3回 加熱すすぎ1回 19分 25分	(約)84分/79分 洗い 25分/20分 が対すぎ1回 34分 を燥 25分/20分 34分
標 準 ・食後すぐに洗うときに	ふつう(約)56分/51分 ^{歩1} 洗い 17分/12分 すすぎ 2回 加熱すすぎ1回 14分 を燥 *2 25分	(約)75分/70分 洗い 対すぎ 2回 加熱すすぎ1回 22分/17分 28
	少ない(約)52分/47分 ²⁰¹ 洗い すすぎ 2回 加熱すすぎ1回 17分/12分 12分 23分 23分 23分 23分 23分 23分 23分 23分 23分 2	(約)70分/65分 洗い 21分/16分 すすぎ 2回 加熱すすぎ1回 26分 23分 23分 23分 23分 23分 23分 23分 23分 23分 23
	洗い 37分/32分 オすぎ 4回 加熱すすぎ1回 31分 25分	(約)109分/104分 洗い 37分/32分 すすぎ 4回 加熱すすぎ1回 47分 25分
高 温 ・より衛生的に洗うときに ・食後数時間たって洗うときに	ふつう(約)88分/83分 ^{念1} 洗い 37分/32分 すすぎ 3回 加熱すすぎ1回 26分 乾燥 25分	(約)103分/98分 洗い 37分/32分 が対すぎ1回 41分 25分
	少ない(約)84分/79分 ^{第1} 洗い すすぎ 3回 乾燥 2 137分/32分 24分 23分	(約)99分/94分 洗い 37分/32分 すすぎ 3回 加熱すすぎ1回 39分 23分
スピーディ ・あらかじめ、つけ置き・ 水洗いしたときに	(約)12分 ^{巻1} 洗い すすぎ 1回 ** ² 乾燥 ** 5分 7分 なし	(約)25分 洗い 5分 すすぎ 1回 が整 が整 が整 なし なし
洗剤なし ・ごく軽い汚れのときに (ご飯や卵などは洗えない 場合があります。	(約)72分/67分 ^{数1} すすぎ 2回 洗い 2分 18分/13分 27分 乾燥 27分 25分	(約)84分/79分 予洗い 洗い
調理器具 ・調理器具や油汚れの多い 食器を洗うときに	(約)95分/90分 ^{巻 1} 洗い すすぎ 4回 乾燥 23分 25分	(約)111分/106分 洗い 47分/42分 すすぎ 4回 加熱すすぎ1回 39分 を燥 25分
予洗しいまとでまとめ洗いするために	(約)7分 洗い 7分	(約)7分 洗い 7分
乾燥のみ ・手洗いした食器の乾燥や 食器のあたために	(約)60分 乾燥 *3	(約)60分 乾燥 *3

冬期など水温が低い場合

●洗い~加熱すすぎの時間は、上表より約10 ~20分長くなります。

室温が15 以下の場合

●乾燥時間の設定が25分のときは約5分、40 分のときは約10分、60分のときは約20分 長くなります。

- *1水栓まで約60 のお湯がきている場合
- 給湯温度が低い(配管の中の水が冷たい)と、 運転時間は10~30分長くなります。
- *2乾燥時間:初期設定の場合
- ●乾燥時間は、60分・40分・25分・乾燥なしに 切り換えることができます。
- ●乾燥時間を切り換えると、運転トータル時間は 変わります。
- ●左記の表には、ドライキープ(🖾 11ページ) の運転時間(120分)は含まれていません。
- *3乾燥のみの場合
- ●乾燥時間は、60分・40分・25分に切り換える ことができますが、60分・40分をおすすめし ます。

あとしまつ

<u></u> 注意

残さいフィルターの掃除は運転 終了後30分以上経過してから 行う




やけどをする恐れが あります。

●運転終了直後は底にあるヒーターカバー が高温になっています。

運転終了後、毎回行ってください。







残さいフィルターを洗わないと目づまりし、 洗い上がりが悪くなります。

残さいフィルターを取り出す

2 残さいを捨て、残さいフィルターを洗う 汚れが落ちにくい場合はブラシでこすり 落としてください。

2日以上、本機を使用しない場合

●食器類を取り出し、残さいは、必ず捨ててください。 (カビやにおいの原因)

長期間、使用しなかった場合は、 「予洗」コース運転後に使用してください。

/ 60分 / / 60分 食器のあたために 24

困ったとき・その他

お手入れ。 月に一度はお手入れを

●お手入れの前に必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

\注意

お手入れは運転終了後30分以上 経過してから行う



やけどをする恐れがあります。


ふたを開けて、水やお湯を入れない でください。


(水漏れ・異常報知の原因)

修理・サービスが必要となり、保証期間中で あってもお客様負担となります。


●かごの取り外し・取り付けは 1339ページをご参照ください。

2つのノズルを洗ってください ノズルのパイプ部





パッキン部



ノズル(左ノズル、右ノズル)

本体から外し、水につけてゆすって汚れを 落としてください。

外し方 ノズルの中央を手でつかみ真上に引き抜く。

取り付け方。ノズルのパイプ部を、パイプの挿入部に入れ 「カチッ」と音がするまでノズルを押し込む。 (左ノズルと右ノズルは、逆に取り付けできません。) 取り付けたのち、ノズルが手で軽く回ること を確認してください。

庫内

柔らかい布でふいてください。

- ●庫内やふたのパッキン部周囲は汚れや残さいなどが付着します。
- ふたのパッキン部はひっぱらないでください。 (水漏れの原因)
- ●清潔さを保つためにときどき専用洗剤を使用し、食器を入 れないで「標準」コースで運転してください。 また、庫内が白く汚れた場合は、別売庫内クリーナー (N-P300)をご利用ください。

[希望小売価格: 1,000円(税別) 2003年4月現在]

本体の表面

柔らかい布でふいてください。

- ●漂白剤、洗剤、シンナー、ベンジン、クレンザー、ワック ス、殺虫剤などは使わないでください。
- (傷、ステンレス表面コート材のはげ、変形の原因)
- ●化学ぞうきんを使用の際は、その注意書に従ってください。

困ったなと思われたときは

状 況 因 ● 専用洗剤を入れ忘れている。 ● 専用洗剤を正しく(山盛り1杯) ● 専用洗剤以外の洗剤を入れている。 入れる。(📭 13ページ) ● 食器などがかごの底からはみ出し て、ノズルの回転を止めている。 ● 食器などを正しくセットする。 (🖾 14~19ページ) ● 食器などを重ねて入れたり、セッ トの向きがまちがっている。 洗い上がりが悪い ● こすり落としてから入れるか、 ●焦げつきのあるものをそのまま入 洗えていないものが 手洗いする。(📭 12ページ) れている。 ある ● 残さいフィルターが目づまりして ●残さいフィルター、回転ノズル をお手入れする。 ● 回転ノズルが目づまりしている。 (123、26ページ) ● 地下水などミネラル分の多い水を ● 専用洗剤を多めに入れる。 使用している。 ● プラスチック食器を洗う場合は ●「高温」コースを繰り返し行っている。 「高温」コースでは洗わない。 プラスチック食器が ● 耐熱90 以下のプラスチック食器を ●「洗ってはいけないもの」を確 変形する セットした。 認する。(📭 12ページ) ● プラスチック密閉容器のふたを入れた。 ● 表面に小さな傷のついたガラス食器 類を高温の洗浄水で洗うとまれにで すが白くくもることがあります。 ガラス製食器が白く くもる ● クリスタル製食器は白くくもるこ ● クリスタル製食器は入れない。 とがあります。 ● 油分が多い汚れは、油分が残るこ ● 専用洗剤を多めに入れる。 ●「高温」コースで運転する。 とがあります。 ときどき食器を 食器が黄色く、また ● 水に含まれている鉄分や茶しぶな こすって手洗い は薄黒くなってくる どのためです。 する。 ● 洗剤やすすぎ不足が原因ではな ガラス食器類に薄い ときどきレモン汁や酢をつけて、 く、水に含まれているミネラル分 水滴のあとが残る 手洗いする。 のためです。 食器の糸底部に残水 ● 食器のセットのしかたや形状によ がある ● ドライキープ運転をする。 っては、運転終了後、食器の糸底部

に水が残ることがあります。

●「標準」·「調理器具」·「高温」·

ぎの温度が低いためです。

「洗剤なし」コースより加熱すす

糸底部

「スピーディ」コース

で乾燥「25分」の運

転をしたが乾きが悪

再度「乾燥」のみ運転を選び、運 転をしてください。 「スピーディ」コースの乾燥時間は

(水の残りが緩和されます)

対処方法

40分・60分をおすすめします。

困ったなと思われたときは

操作部にこんな表示が出たら

状 況 因 対処方法 ● 水滴残りが多い場合はドライ 上ふた・下ふた・ ● 室温などの条件によって乾燥が悪 キープ運転をする。 庫内に水滴が残る くなります。 ● 乾燥時間を長く設定する。 ●「カチッカチッ」というまでボ ●ふたの片方が開いている。 全然運転しない タンの上の中央部を押す。 プラスチック食器が ● 販売店にご相談ください。 ● 軽いプラスチックの食器が ヒーターに落下し、 軽い食器は入れないでくだ 洗浄水の噴射で飛ばされた。 固着した さい。 ご使用につれ、庫内 ●水に含まれているミネラル分のた ● 庫内クリーナーN-P300(別売) が白くくもってくる めです。 を使用して庫内を洗う。 ● 長期間使用されなかった場合や 庫内で排水溝の 「乾燥」のみ運転を繰り返すと、排 ●「スピーディ」コースで運転す においがする 水ホース内の水が蒸発することに より、異臭を放つことがあります。 庫内に魚などの ●残さいフィルターに、魚の皮 ● 残さいフィルターをブラシで においが残っている などが残っているためです。 ていねいに洗う。(📭 25ページ) 洗いやすすぎ運転中 ● 洗いの開始時に数分間、間欠運転 に回転ノズルの噴射 (噴射と休止をこきざみに繰り返 が止まる す)をします。 ●故障ではありません。 回転ノズルの噴射の ● 噴射する前に、ノズルが順次切り 始めに「コトッ」と 替わるときの音です。 音がする ● 本体が左側に傾いて、設置されて 食器が少ないのに 容量モニターが「多い」 を表示する ● 給湯温度が60 以上になっている

● 本体左側の脚部(前後2箇所) に付属の調整脚を取り付ける。 ● 給湯温度を60 以下に設定する 況 対処方法 ▲ 解凍後、電源を「入」にし、 電源を「切」にし、庫内に **←**「スピーディ」コースで運転がで 70 程度の温水を約3L入 凍 結 れ、約60~90分放置する。 きることを確認する。 (室温15 の場合) 長期間ご使用されずに凍結した場合、解凍に時間がかかることがあります。 断水が回復したら、まず他の 電源を「切」にし、運転を ▲ 水栓からにごった水を流し、 断水 中止する。 運転を再開する。 停電が回復したら、 ●「スタート/一時停止」を押す。 電源「入」を確認する。 雷 「●停電時の行程からスタートし ます。 ●「スタート/一時停止」を押す。 原因を取り除いたのち、ブ ブレーカーが レーカーを復帰させ、電源 ● ブレーカー動作時の行程から 動作したとき 「入」を確認する。 スタートします。

(ブザーが鳴ります) 状 対処方法 原 因 ①点滅報知をしながら、泡消し運転 を開始します。 庫内に多量の泡が発生して 電源を「切」にできません。 そのまま泡消し運転を続けて ● 少量でも台所用液体洗剤 ください。 を使用した(№ 7ページ) ② 泡消し運転が終了すると、ブザー ● 食器についた台所用液体 報知と点滅報知を行います。 洗剤をすすがずに入れた。 電源を「切」「入」にし、コース 運転を行ってください。 洗い - 調理器具 高温 ●水あふれを検知した。 ● 水栓を閉めて、電源プラグを抜 予洗 標準 除菌 電源「切」の状態でも水漏 かずにお買い上げの販売店にご れを検知しています。 連絡ください。 - 洗剤なし ふたが、確実に閉まってい ● 矢印部を押して、ふたを閉め直 ない。 ふたの左右どちらかが開 してください。 いていることを示します。 ● 排水ホースが折れ曲っていませ 洗い - 調理器具 高温 んか。 予洗 標準 除菌 排水できない。 ● 残さいフィルターが目づまりし 乾燥 - 洗剤なし ていませんか。 ●水栓は開いていますか。 ●断水していませんか。 洗い - 調理器具 高温 (128ページ) 予洗 標準 除菌 給水できない。 ● 水道、給水ホースが凍結して スピーディ 洗剤なし いませんか。 (128ページ)

以上のことをお調べになり、直らない場合や上記以外の異常が生じた場合は、電源プラグを抜き、 水栓を閉めお買い上げの販売店にご連絡ください。


据え付け方

庫内に入っている梱包部材 (ダンボールなど)を取り出してください。 付属品の確認をしてください。(№ 7ページ)

設置場所

本機及びキッチンの金属部分が、家屋の壁中の ラスや金属板に、電気的に接触しないようにし てください。法令により義務づけられています。 法令:電気設備の技術基準の解釈第167条 (平成9年)

設置基準適合により、壁にくっつけて使用で きますが、壁の振動防止、上記法令を守るた め、下記寸法以上離すことをおすすめします。




- ●本機はふたが上に開くため、設置面から上方に 60cmの空間があれば設置できますが、排気口から 蒸気が出て結露する場合があるため、上方の空間を できるだけあけて設置することをおすすめします。
- ●給水・排水に便利なように、流し台や調理台 の上に置くのが理想的です。
- しっかりとした平らな面に設置してください。 (傾いた場所では正しく動作しないことがあります)
- 凍結の恐れのある場所(室温0 以下)や直射 日光のあたる場所への設置は避けてください。



ガスコンロなどの熱源からは 15cm以上離す





火災や変形の恐れがあります。

●この位置(ふたの真横)にコンセントがこな いように設置してください。

万一の漏電事故の安全確保のために、漏電しゃ断

●凍結の恐れのある場所(室温0 以下)へは設置しないでください。 冬季ご使用にならないお客様へ(寒冷地の別荘など) 万一、凍結してそのまま放置されると、給水弁や配管等の破損の恐れがあります。水抜き作業が必 要なため、お買い求めの販売店、または、お近くの水道工事事業者にご相談ください。

必ず交流100Vにつないでください。

定格15A・交流100Vのコンセントを 単独で使う



他の機器と併用すると、発熱による 火災の原因になります。

- ください。

- 延長コードも定格15Aのものを単独でお使い
- 推奨漏電しゃ断器 屋内専用漏電ブレーカー 品番(松下電工)WH2402PK | 定格電流・電圧 15A AC100V 定格感度電流 15mA

器の設置が必要です。

●漏電しゃ断器の設置について


なお、主幹に漏電 しゃ断器が設けて ある場合は、新たに 漏電しゃ断器を設 置する必要はあり ません。

3 アースをつなぐ

●電源コンセントに端子がある場合



●別売の接地棒をご使用の場合



♪ 警告

アースを確実に取り付ける



故障や漏電のときに感電する恐れが あります。

アース線接続

- ●アース工事は必ず販売店に依頼してください。
- ●アース工事については本製品の価格には含ま れておりません。
- ●ご不明な点はお求めの販売店か電気工事店に ご相談ください。
- ●アース工事は電気工事士の有資格者がD種 (第3種)接地工事をするよう、法令で定めら れています。
- ●ガス管や水道管、電話や避雷針のアース線に は絶対に接続しないでください。 (法令等で禁止されています。)
- ●設置場所の変更や、ご転居の際には、再度ア ースの取り付けをしてください。

水道水圧の確認

- 給水圧力は0.03 ~ 1 MPa{0.3 ~ 1 0 kgf/cm²}の 給水流量は、水栓全開時で毎分8 L以上必要です。 範囲でご使用ください。台所の水栓等の操作時 に水道配管の異常音(ウォーターハンマー現象) が発生する場合は所定の減圧弁を必ず取り付け てください。

 - 給水圧力・給水流量の確認は水道工事店または お買い上げの販売店にご相談ください。
 - ●水圧が低い場合は、運転時間が長くかかります。

給湯機に接続するとき

- 給湯の場合は10号以上の先止め式給湯機に接 続してください。元止め式の湯沸器には絶対 に接続しないでください。
- 給湯機をご使用の場合は、給湯温度を約60 以下に設定してください。
- ●新たに給湯機に接続される場合は水道工事店・ お買い上げの販売店にご相談ください。 /特に高水圧地域では、給湯機に所定の減圧弁/ 、を必ず取り付けてください。

- タコ足配線は絶対にしないでください。
- ■電気工事はすべて電気設備技術基準に準じて行ってください。

据え付け方

この機種には、「給水栓つぎて」を同梱しておりません。 水栓の形に合わせて、当社指定の「分岐水栓」または「給水栓つぎて」を お買い求めください。

6 水栓に、分岐水栓」または、給水栓つぎて」を取り付ける

- 取り付ける「分岐水栓」は、水栓の形に合わせて種類が異なりますので、販売店にご相談ください。
- ●水栓への取り付けは、「分岐水栓」または「給水栓つぎて」の説明書に従ってください。

取り付け例	取り付け前	適用分岐水栓 ・給水栓つぎて	取り付け後
湯水湯	バルブタイプ	分岐水栓 CB-S268A6 (ねじ外径26mm・28mm兼用)	
湯水混合栓	シングルレバータイプ	分岐水栓	
自在水栓)		分岐水栓 (CB-E6 (外ネジ用)	
横水		分岐水栓 (CB-E6 (外ネジ用)	
栓		給水栓つぎて ANP12H-720	

●湯水混合栓、自在水栓の先端には「給水栓つぎて」を取り付けないでください。

給水ホースを本体につなぐ


- 給水ホースの出す向きを決めて、本体 接続部に給水ホースを合わせる。
- ナットを、本体接続部にまっすぐ押し あて、ナットを確実に締め付ける。 締めつけ後に給水ホースの向きを変え た場合は、再度締め付けの確認をして ください。
- 給水ホースを保持部に固定して挿入する

排水ホースをつなぐ


排水ホースの出す向きを決めて、排水ホース 接続部に排水ホースを奥まで差し込む。

注意

ナットはしっかり締めつける 水漏れの原因になります。



排水ホースの先を流しの中に入れ、吸盤で固定する 長すぎるときは、カットしてください。



●排水ホースの先端は、設置面より 低くしてください。また、先端 を水の中につけないでください。

●途中を立ち上げるときは20cm 以下にしてください。 排水不良や残さいフィルター部 の残水の増加の原因となります。

水の中につけない



給水・排水ホースが短いとき

給水ホース


●別売の延長用給水ホース、排水ホースを接続してください。

給水ホースを延長するとき

8 0000° E

排水ホース

給水ホース(付属品)のジョイントのねじを外します。 延長用給水ホース(別売)と接続します。



排水ホースを延長するとき

延長用排水ホース(別売)と接続します。 延長後の排水ホースの全長は2.5m以内に してください。



● 延長用排水ホース ANP2D-201 (1m) ANP2D-208 (1.4m)

給水ホースを水栓側に つなく 給水ホース



- 給水ホースのカバーとレバーを押し下げたまま 水栓側に「パチン」と音がするまで差し込む
- 2 引いて、抜けないことを確認する
- 3 水栓のコックを開いて水漏れのないことを確認する

給水ホースの分岐水栓への再接続方法

(分岐水栓の接続部に白い樹脂部品がついているときのみ)

給水ホースが水栓側に接続できない 場合は右図の手順で水圧をぬいてく ださい。

手順のとき、分岐コック内部に残って いる水が少量出ます。 給湯接続の場合、熱湯が出ること がありますので、ご注意ください。

分岐コックの にする。

緊急止水弁の白 レバーを「とじる」 い樹脂部品を下 に動かします。

給水ホースを分岐コ ックに取り付けた後、 分岐コックのレバー を「ひらく」にする。

分岐コック 分岐コック 白い樹脂部品







北海

札幌 札幌市厚別区厚別南

2丁目17-7

旭川 旭川市2条通21丁目

左1号

栃木

群馬

水戸

つくば

埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2

2 (011)894-1251

25 (0166)31-6151

道 地

帯広 帯広市西19条南1丁目

函館 函館市西桔梗589番地241

25 (0155)33-8477

(函館流通卸センター内)

25 (0138)48-6631

23 (045)847-9720

保証とアフターサービス(ょくお読みください。)

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は... まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

- ●修理は、サービス会社・販売会社の 「修理ご相談窓口」へ!
- ●その他のお問い合わせは、 「お客様ご相談センター」へ!

保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確か め、お買い上げの販売店からお受け取りくださ い。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間 ただし一般家庭用以外に 使用された場合は除きます。

補修用性能部品の保有期間

当社は、この食器洗い乾燥機の補修用性能部品 を、製造打ち切り後6年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維 持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

27~29ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、 お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせてい ただきます。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希 望により有料で修理させていただきます。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで 構成されています。

|技術料|は、診断・故障個所の修理および部 品交換・調整・修理完了時の点 検などの作業にかかる費用です。

|部品代|は、修理に使用した部品および補助 材料代です。

出張料は、お客様のご依頼により製品のあ る場所へ技術者を派遣する場合 の費用です。

ご連絡いただきたい内容									
品 名	食器洗い乾燥機								
品番	NP-50SX3								
お買い上げ日	年 月 日								
故障の状況	できるだけ具体的に								

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口 につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安 をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接 おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 20 0120-878-365 携帯電話・PHSでのご利用は... 06-6907-1187

FAX 9/171 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan 外国人 / 海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口 Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル / パナソニック

修 理 ご 相 談 窓

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

滋賀 守山市勝部6丁目2-1 奈良 大和郡山市椎木町404-2 **2** (077)582-5021 **2** (0743)59-2770 京都 京都市伏見区竹田中川原町 和歌山 和歌山市中島499-1 **3** (073)475-2984 **否**(075)672-9636 兵庫 神戸市中央区琴/緒町 大阪 大阪市北区本庄西1丁目 3丁目2-6 **2** (078)272-6645 **25** (06)6359-6225

	21 NO			I L				
青森	青森市第二問屋町 3-7-10	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18		中	围	地	X
秋田	☎ (017)739-9712 秋田市御所野湯本2丁目	山形	☎ (022)387-1117 山形市流通センター	鳥取	鳥取市安長295-		岡山	岡山県都窪郡早島町 矢尾807
	1-2 ☎(018)826-1600		3丁目12-2 雷 (023)641-8100	米子		2-33	広島	☎(086)292-1162 広島市西区南観音8丁目
岩手	盛岡市羽場13地割30-3 否 (019)639-5120		字南/内65	松江	松江市平成町182章 (0852)23 -	番地14		13-20 13 (082)295-5011
			1 (0243)34-1301	出雲		6	山口 	山口市鋳銭司字鋳銭司団地北447-23
	首都 图	圏 坩	<u> </u>	`F. III				2 (083)986-4050

首都圏地区				出雲市渡橋町416 否 (0853)21-3	3133		字鋳銭司団地北44 (083)986-4	
宇都宮市御幸町194-20	千葉	千葉市中央区星久喜町172 (043)208-6011	浜田	浜田市下府町327 否 (0855)22-6				
高崎市大沢町229-1	東京	東京都世田谷区宮坂		四	围	地	X	
25 (027)352-1109		2丁目26-17		_				
水戸市柳河町309-2		2 (03)5477-9780	香川			高知	南国市岡豊町中島3	
25 (029)225-0249	山梨			1 (087)868-9	94//		23 (088)866-3	142
つくば市花畑2丁目8-1		25 (055)222-5171	徳島	徳島県板野郡北島	囲丁	愛媛		
☎ (0298)64-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目		鯛浜字かや108 ☎ (088)698-	1125		2 (089)971-2	144
		3-16		(000)090	1125			

埼玉	雷 (048)728-8960	新潟	☎(045)847-9720 新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-0171	福岡	九 春日市春日公園 3	<u>州</u> T目4.8	地態本	熊本市健軍本町12-3
		地	<u>X</u>	佐賀	25 (092)593	9036	天草	☎(096)367-6067 本渡市港町18-11
石川	石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80 ☎ (076)294-2683	名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町 8-10 公 (052)819-0225	長崎	八戸字上深町30 (0952)26- 長崎市東町1949	9151	鹿児島	☎(0969)22-3125 鹿児島市与次郎1丁目 5-33
富山	富山市寺島1298 雷 (076)432-8705	岡崎	岡崎市岡町南久保28 12 (0564)55-5719	大分	1 (095)830	1658 8-35	大島	☎(099)250-5657 名瀬市長浜町10-1 ☎(0997)53-5101
福井長野	福井市開発4丁目112 公 (0776)54-5606 松本市大字笹賀7600-7	岐阜	岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 ☎(058)323-6010	宮崎	宮崎市本郷北方至2099-2	字草葉		A (0997)33-3101
静岡	☎(0263)86-9209 静岡市西島765 ☎(054)287-9000	高山三重	高山市花岡町3丁目82 1 (0577)33-0613 久居市森町字北谷1920-3		雷 (0985)63-	縄	地	<u>X</u>
	(UJ+/201 3000		M (0E0)0EE 1000	: //⊞	***	100 44		(000)077 1007

☎(059)255-1380 | 沖縄 浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

25 (098)877-1207

困ったとき・その他

別売部品 [希望小売価格は2003年4月現在・税別]

F	品名・品番・希望小売価格	Ż	品名・品番・希望小売価格			
専用洗剤	N-HJ80A (800g) 980円	(Mr) 2992 Daria	ステンレス置き台 N-SP3 4,000円			
(ジョイA)	ANPHJ60A (600g) 700円	PATE STA	延長用給水ホース ANP1251-1705 _(50cm) 1,000円	0=		
	給水栓つぎて ANP12H-720 640円		ANP1251-170 (1m) 1,300円 延長用排水ホース			
庫内クリー N-P300	庫内クリーナー N-P300 1,000円		ANP2D-201 (1m) 1,000円 ANP2D-208 (1.4m) 1,300円			

上記の部品はお買い上げの販売店にお申し付けください。(上記以外に分岐水栓などもあります)

仕樣

電源	交流100V 50/60Hz共用		ヒーターとファンによる強制排気乾燥				
	洗浄モーター	乾燥方式	加熱すすぎ後ヒーター加熱乾燥				
	: 50Hz70W		ヒーター加熱乾燥のみ				
消費電力	: 60Hz95W		50点				
	E-9900W	標準収納容 量	大皿 6点 はし				
	最大消費電力:50Hz970W						
	: 60Hz995W		中皿 2点 スプーン				
外形寸法	550mm(幅)×335mm(奥行)×525mm(高さ)		小皿 9点 フォーク				
製品質量	約18kg		茶わん 6点				
使用水量	約12L(標準コース)		吸物わん 6点				
水道水圧	0.03 ~ 1 MPa{0.3 ~ 1 0 kgf/cm²}		湯のみ 9点				
洗浄方式	回転ノズル噴射式・固定ノズル噴射式		コップ 12点				
すすぎ方式	方式 ためすすぎ		47.C.				
(標準コース)	給排水すすぎ	標準使用量	約6g				

●電源「切」の状態でも常時水漏れを検知するために、約1.5Wの電力を消費しています。

愛情点検 長年ご使用の食器洗い乾燥機の点検を! ● 電源コード、プラグが異常に熱い。 ● 水漏れがする。 ● 焦げくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がする。 ● 食器洗い乾燥機に触るとビリビリ電気を感じる。 ● その他の異常や故障がある。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

お買い上げ日	年	月	日	品番	NP-50SX3		
販 売 店 名					7 ()	-
お 客 様ご相談窓口					1 ()	-

松下電器産業株式会社 ホームユーティリティ事業部

〒561-0823 大阪府豊中市神州町1番2号

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd (松下電器産業株式会社) 2003